



nanoDROID X2

MANUAL DE USUARIO

VISITE NUESTRO SITIO WEB
WWW.GOCLEVER.COM

Índice

Contenido	4
Apariencia	5
Operaciones básicas.	5
Control Remoto con Smartphone	8
Instalar/Desinstalar Aplicaciones	8
Video, Música y Fotos.	9
Idioma y métodos de entrada.	9
DLNA y Control Remoto IR	10
Especificaciones del producto	11

Advertencia

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar su dispositivo para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.
- No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Para los que no lo pisen o queden aplastados por objetos colocados sobre o contra ellos. Preste especial atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.
- Utilice sólo el adaptador de CA que se incluye con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador de corriente anula la garantía.
- No quite la tapa. No hay piezas que el usuario pueda reparar.
- Limpie el dispositivo.
- El producto no tiene la función impermeable
- Las imágenes del manual son solo de referencia.

Contenido

nanoDROID X2 x 1

Cable USB x 1

Cable HDMI x 1

Adaptador de corriente x 1



Apariencia




1. LED indicador: Muestra que el dispositivo está trabajando.
2. Botón encendido.
3. Conector USB: Para conectar dispositivos a través de USB.
4. Ranura para tarjeta SD. Hasta 32Gb.
5. Micro USB: Conector de corriente (5V/1A) y extensor USB
6. Conector Mini HDMI: Para conectar el dispositivo a una pantalla.

Operaciones Básicas

Conexión

Inserte el cable HDMI al puerto HDMI del televisor u otro dispositivo de visualización, por favor seleccione el puerto HDMI en su televisor (consulte las instrucciones de su televisor); Conecte el puerto USB 2.0 con otros dispositivos USB, como ratón, teclado, ratón inalámbrico de 2,4 GHz. Conecte el puerto micro USB con el adaptador de alimentación (DC 5V/1000mA). El sistema arrancará automáticamente y al mismo tiempo el LED de encendido se volverá verde.




Interfaz

Cuando se inicie el sistema, aparecerá la información de arranque, es necesario un tiempo para ponerse en marcha por primera vez ya que es necesario configurar los archivos, por lo que el tiempo requerido será un poco más de lo habitual, luego cada vez que arranque debe tardar alrededor de 50 segundos en encenderse.




Clasificación de aplicaciones

Hay cuatro tipos de clasificación de aplicaciones que se muestran en la pantalla principal. Mantenga pulsado el icono de una aplicación durante unos segundos y seleccione la clasificación que desee.




Barra de accesos directos y de estado.



A. Tecla atrás.
B. Tecla Home.
C. Aplicaciones recientes.


D. Bajar volumen
E. Subir volumen
F. Tecla apagar.



La barra de estado muestra información acerca de las aplicaciones, la tarjeta de memoria, señal Wi-Fi, descargas, etc.


Conectar a Internet via Wi-Fi

Pulse “Ajustes” en la pantalla principal, luego pulse en Wi-Fi. Seleccione su conexión de red de la lista e introduzca la contraseña. Se conectará a Internet automáticamente.



Control Remoto con Smartphone


Puede controlar el dispositivo desde su smartphone (Android exclusivamente). Desde la Play Store instale la aplicación MK802III. El dispositivo y su smartphone deben estar en la misma red Wi-Fi. Una vez instalada la aplicación el smartphone detectará automáticamente el dispositivo.



Instalar/Desinstalar aplicaciones

Instalando aplicaciones

1. En primer lugar debe seleccionar las fuentes desconocidas desde las que se pueden instalar aplicaciones que no sean de la Play Store.



2. Copie a la tarjeta SD o a la memoria del dispositivo el instalador APK de la aplicación.
3. Abra el APK Installer para encontrar el directorio donde previamente guardó el instalador. A través de la Play Store puede instalar aplicaciones de manera online o bien descargandolas a través de un Ordenador.

Desinstalando aplicaciones

Pulse en el icono Ajustes-Aplicaciones-Descargadas, seleccione la aplicación deseada y pulse en la opción "Desisntalar".

Video, Música y Fotos

Reproductor de video.



Pulse sobre el icono Video.

Video local: El reporductor puede cargar listas que esten alojadas en el disco local o en la tarjeta SD.

Video Online: Este dispositivo es compatible con la reproducción de video HTML5.

Galería



Pulse sobre el icono Galerías para entrar directamente en el buscador de fotos, en el aparecerán todos los archivos de imagen y video.

Reproductor de Música.




Pulse sobre el icono Música para entrar en la interfaz del reproductor de música.

Configuración de idioma

Entre en Ajustes, seleccione idioma y elija el idioma que desee en el listado.


Para cambiar el método de entrada, acceda a Ajustes, seleccione Idioma y pulse uno de los métodos de entrada.



Control Remoto DLNA

Conecte su Smartphone y el dispositivo bajo la misma red de área local a través de LAN o Wi-Fi. Asegúrese de que en su smartphone tiene instalada alguna aplicación con soporte para la función DLNA.

Reproduce cualquier archivo de vídeo, haga clic en el icono marcado (ver imagen) y luego haga clic en el botón eHomeMediaCenter..



Control Remoto IR - Opcional

Conecte el receptor IR al conector USB del dispositivo. Con este sistema podrá utilizar el control remoto original, se necesita de ningún accesorio extra.



Product Specifications

Especificaciones de Hardware	
Sistema Operativo	Android 4.1.1
Idioma	Multi-Lenguaje
Chipset	RK3066 Dual core ARM Cortex-A9
GPU	Mali 400
SDRAM	DDR3 1GB(256M*8bit*4)
Memoria Interna	4GB/8GB/16GB Nand Flash.
Ranura de expansión	Soporta MicroSD (TF) , hasta 32GB
Cargador	DC 5V/1000mA via Micro USB
Conecciones:	
Salida AV	1xHDMI -- HDMI1.4
Conector USB	1XUSB 2.0
Lector de tarjetas	1xMicro SD(TF)
Cargador	1xMicro USB
Network Communication	
Wi-Fi	Soporta protocolos 802.11 b/g/n
Cable de Red	LAN 10M/100M
Parametros Multimedia	
Formatos de Audio:	Soporta MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP...etc. Muliti -EQ mode, Soporta sincronización de letras a pantalla completa.
Salida de Audio	Salida de Datos HDMI
Formatos de Video	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,H.263, H.264, AVS, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC 1920x1080P 60FPS
Codificador de Video:	H.264, VP8, MVC(1080P)
Resolución	Full HD1080P@30fps
Velocidad de datos: H.264	Hasta 60Mbps

Formato de imagen:	Soporta JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF etc. Resolución máxima: 8192x8192.
Lector de texto:	Soporta TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB... etc.
Software soportado:	Soporta Google Play & APK install.
DLNA, Protocolo Wimo	Soporta DLNA, Protocol Wimo
Control Remoto	Soporta control remoto con smartphone, ratón inalámbrico 2,4GHz, mando original.
Software IM	Soporta Skype/QQ/MSN/GTALK (Depende de la APK instalada)
Software ofimático:	WORD/EXCEL/PDF(Depende de la APK instalada)
Otros parámetros	
Temperatura en uso:	-10~40°C
Temperatura en uso:	-20~50°C
Humedad del ambiente:	5%-90%(No condensado)
Certificación:	CCC, CE, EMC, FCC, Wi-Fi
Dimensión	83MM*49.2MM*10.2MM
Peso Neto	35g
Lista de accesorios	
1. Paquete estandar: 1x Cable USB tipo Y, 1xManual, 1xCable HDMI(30cm), 1xAdaptador de corriente USB.	
2. Paquete opcional: Control remoto 2,4GHz.	
Paquete	
Tamaño caja (L x A x A)	495x230x295mm
Tamaño caja Regalo (L x A x A)	136x96x42mm